

1) Zdemontuj plastikowe wewnętrzne maskownice kłapy bagażnika

1) Disassemble the inner plastic layer of the trunk lid

2) Odkreć śruby mocujące oryginalny spoiler (2a,2b,3a,3b,4a,4b,4c)

2) Unscrew the screws holding the original spoiler (2a,2b,3a,3b,4a,4b,4c)



3) Zdemontuj oryginalny spoiler 3) Disassemble the original spoiler

4) Zdemontuj światło stopu 4) Disassemble the break light







5a



5b



5c

5) Wykonaj otwory montażowe (wiertło 6mm), miejsca zaznaczone są na zdjęciach

5) Drill the mounting holes (6mm drill bit), the exact locations are marked on the photos 5a, 5b, and 5c



6a



6b

6) Przykręć spoiler maxtondesign do oryginalnego spoileru za pomocą śrub m6 we wcześniej wywierconych otworach

6) Screw the maxtondesign spoiler down to the original spoiler using m6 screws in the mounting holes prepared in step 5)



7

7) Zamontuj z powrotem światło stopu

7) Assemble the break light back on its place

8) Przykręć z powrotem spoiler do kłapy bagażnika

8) Assemble the spoiler back on its place

9) Zamontuj z powrotem plastikowe wewnętrzne maskownice

9) Assemble the inner plastic layer of the trunk lid back on its place



8a



8b